

امکان کنترل از طریق خط تلفن (در صورت نصب تلفن کننده)

قابلیت برنامه ریزی بصورت دو پله ای (مهم استفاده در پلافروشی، بانک و ...)

دارای ۴ زون (نامیه) مفاظتی با قابلیت های متفاوت

امکان استفاده از زون دائم بسته ۱۴ ساعته

امکان باز نمودن درب ساختمان توسط ریموت کنترل

امکان حذف زون توسط ریموت کنترل

مجهز به برنامه تنظیمات (منو) توسط ریموت کنترل

امکان تنظیم صدای تک آژیر توسط ریموت کنترل

امکان حذف تک آژیر توسط ریموت کنترل

دارای دو زون چایم (اعلام ورود) با آهنگ متفاوت

امکان تنظیم زمان آژیر با ریموت کنترل و ...

مجهز به زون بیسیم

... 9

نحوه کدهای ریموت کنترل :

ابتدا یکی از کلیدهای ریموت کنترل را فشار دهید سپس کلید LEARN SW موجود بر روی برد اصلی دستگاه را

یک لحظه فشار داده رها نمایید ، صبر کنید تا دستگاه به کلید فشار داده شده ریموت کنترل پاسخ مناسب دهد .

ریموت کنترل بعدی را نیز به همین صورت کد نمایید.

نحوه پاک کردن کد ریموتها :

بسیار آسان است: کلید LEARN SW موجود بر روی برد اصلی دستگاه را ۵ ثانیه فشار دهید تکه دارید.

نحوه اتصال باطری : (+BATT-)

شما می توانید حداکثر یک باطری ۱۲ ولت ۷/۲ آمپر ساعت را با رعایت جهت مثبت و منفی به ترمینالهای BATT اتصال دهید.

تغذیه لوازم جانبی : (+AUX-)

تغذیه لوازم جانبی مثل چشم ، سنسورها و... را با رعایت جهت مثبت و منفی به ترمینال AUX اتصال دهید ، ولتاژ این ترمینال حدود ۱۳ ولت DC می باشد.

کنترل از راه دور توسط تلفن کننده : (+T, T)

در صورت نصب تلفن کننده (crown) سیم سفید رنگ تلفن کننده را به ترمینال T ، سیم قهوه ای رنگ تلفن کننده را به ترمینال T+ اتصال دهید حالا می توانید توسط تلفن ثابت یا همراه خود دزدگیر را از راه دور خاموش، روشن ، بیصدا یا فرمان درب باز کن (در صورت نصب مگنت درب باز کن) ارسال نمایید. (توضیحات بیشتر در مورد نحوه عملکرد در دستورالعمل تلفن کننده موجود می باشد.)

نحوه اتصال آژیر SIREN : (+SIR-)

آژیر سیرن دارای برد آژیر داخلی می باشد و با اتصال ولتاژ ۱۲ ولت DC شروع به آژیر زدن می نماید برای اتصال به دستگاه با رعایت جهت مثبت و منفی به ترمینال SIR اتصال دهید.

نحوه اتصال بلندگو (HORN) : (SP)

بلندگو فقط دارای یونیت الکترو مغناطیسی می باشد و سیگنال جهت تولید صدا را از برد آژیر اصلی دستگاه دریافت می نماید و جهت مثبت و منفی ندارد و مستقیما دو سیم آنرا به ترمینال SP اتصال دهید. لازم به ذکر است حداکثر از دو آژیر ۸ اهمی بصورت موازی استفاده نمایید.

خروجی قطع برق شهر:

در صورت قطع برق شهر یک خروجی منفی در این ترمینال ایجاد میشود که از آن برای استفاده بعنوان روشنایی اضطراری (البته با نصب رله مناسب) و یا آلامر اخبار قطع برق طراحی شده ضمنا هنگام قطع قطع برق با فشار کلید B میتوان این خروجی را غیر فعال کرد.

حافظه زون:

آخرین زونی که باعث آژیر زدن دستگاه شده باشد در حافظه دائم دستگاه ذخیره میگردد و حتی با قطع و وصل شدن برق دستگاه هم پاک نمی شود، هر موقع کلید B ریموت کنترل را فشار دهید تکه دارید با چشمک زن شدن LED زون باعث آژیر ، به شما نمایش داده می شود تا راحت تر بتوانید محل ایجاد آژیر را پیدا کنید . برای نمایش آژیر زون بیسیم هر چهار LED زونها چشمک زن می شوند.

برای پاک کردن حافظه زونها کلید B ریموت را ۱۰ ثانیه فشار دهید تکه دارید. (با فعال و غیر فعال شدن حافظه پاک نمی شود.)

امکان تنظیم زمان آژیر:

در پله های ۲ ، ۴ و ۸ دقیقه توسط ریموت کنترل (به جدول نحوه تنظیمات مراجعه نمایید).

امکان بیصدا و باصدا کردن کامل هنگام فعال و غیر فعال کردن دستگاه :

این قابلیت توسط ریموت کنترل قابل انتخاب می باشد. (به جدول نحوه تنظیمات مراجعه نمایید.)

امکان تنظیم صدای تک آژیر هنگام فعال و غیر فعال کردن دزدگیر :

این قابلیت توسط ریموت کنترل قابل تنظیم می باشد. (به جدول نحوه تنظیمات مراجعه نمایید.)

برنامه تنظیمات توسط ریموت کنترل :

فعالسازی اعلام ورود زون ۱ و ۲، بیصدا و باصدا کردن ، تنظیم زمان آژیر و تنظیم صدای تک آژیر برنامه هایی هستند که توسط ریموت کنترل قابل انجام می باشند.

برای ورود به برنامه تنظیمات کلید A+B را فشار دهید تکه دارید تا آژیر داخلی ورود شما به برنامه تنظیمات را اعلام کند پس از شنیدن صدای بوق فلورا کلید ها را رها کنید حالا دستگاه از کار عادی خود خارج شده و آماده پذیرش تنظیمات انجام شده شما می باشد در پایان با فشار لحظه ای کلید A+B از برنامه تنظیمات خارج شوید تا دستگاه به برنامه عادی خود بپردازد .

نحوه اتصال رله مگنت درب باز کن : -500ma OUT

بوین رله ۱۲ ولت را به ترمینالهای AUX+ و -500ma OUT اتصال دهید پایه مشترک و دائم باز رله را به کلید درب باز کن آیفون وصل نمایید حالا با چند لحظه فشردن تکه داشتن کلید D ریموت کنترل فرمان درب باز کن ارسال میگردد .

جدول عملکرد ریموت کنترل :

| | |
|------------|--------------------------|
| A | فعال کامل |
| C | نیمه فعال (حذف زون ۳) |
| B | غیر فعال ، حافظه زونها |
| D | فرمان درب باز کن |
| A+B | ورود خروج برنامه تنظیمات |

جدول عملکرد SW۳:

| | |
|--|-----------|
| در حالت ON زون ۴ بصورت ۲۴ ساعته فعال می باشد. | K1 |
| در حالت ON تلفن کننده سیمکارتی نصب شود. در حالت OFF تلفن کننده CROWN نصب شود. | K2 |
| در حالت ON زون ۲ به حالت ۲۴ ساعته با برنامه پدال فعال میشود. | K3 |

زون بیسیم :

مشخصات چشم بیسیم قابل نصب بر روی این دستگاه:

IC=PT۲۲۶۲ Rosc=۱.۵m ohm XTAL=۴۳۳mhz

چنانچه قصد استفاده از زون بیسیم را دارید فرستنده شما چشم یا هر چیز دیگر باید مشخصات فنی بالا را داشته باشد .

برای کد دادن چشم بیسیم به دستگاه ، ابتدا توسط ریموت کنترل وارد برنامه تنظیمات دستگاه شوید سپس

سیگنال چشم را فعال کنید حالا کلید LEARN SW را یک لحظه فشار دهید و رها کنید

جدول تنظیمات توسط ریموت کنترل :

ابتدا کلید **A+B** را فشار داده نگهدارید تا وارد برنامه تنظیمات شوید:

حالا طبق جدول زیر تنظیمات مورد نظرتان را انجام دهید.

| | |
|--------------------------------|--|
| A فشار لحظه ای کلید | فعال و غیر فعال کردن اعلام ورود زون ۱ |
| B فشار لحظه ای کلید | فعال و غیر فعال کردن اعلام ورود زون ۲ |
| C با هر بار فشار کلید | تنظیم زمان آژیر |
| C+B فشار همزمان دو کلید | بی صدا و با صدا کردن کلی دزدگیر هنگام فعال و غیر فعال کردن |
| D با هر بار فشار کلید | تنظیم زمان تک آژیر (چریب) فعال و غیر فعال شدن |
| | ** زمان تک آژیر از ۲۰ به ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی ثانیه تغییر حالت میدهد که با بوق داخلی و چریب بلندگوهای اصلی زمان تنظیم شده را اعلام میکند. |

و در پایان با فشار لحظه ای کلید **A+B** از برنامه تنظیمات خارج شوید .