

راهنمای استفاده از تلفن کننده CROWN مدل: AX50

رمز پیشفرض : 1-2-3-4

روشن و خاموش کردن تلفن کننده :

برای انجام کلیه تنظیمات تلفن کننده باید خاموش باشد .
در حالت خاموش تلفن کننده شماره گیری نمی کند.

رمز جدید → رمز فعلی → * → *

تعویض رمز کاربر:

در صورت فراموش کردن رمز کاربر با وارد کردن رمز مهندسی رمز کاربر به رمز پیشفرض تغییر مییابد.

در صورت تغییر و فراموش کردن رمز مهندسی ، به هیچ عنوان قابل باز یابی نمی باشد . 3-9-3-1 = رمز پیشفرض مهندسی

رمز مهندسی → MEM

تعویض رمز مهندسی:

رمز مهندسی جدید → رمز مهندسی فعلی → * → MEM

در صورت تغییر و فراموش کردن رمز مهندسی ، به هیچ عنوان قابل باز یابی نمی باشد.

وارد کردن شماره تلفن: شماره حافظه مورد نظر = 1-2-3 تا . ده حافظه.

ENTER → شماره تلفن → ENTER → شماره حافظه مورد نظر

نمایش شماره موجود در حافظه:

CHECK → شماره حافظه مورد نظر

تست شماره گیری:

شماره حافظه مورد نظر → *

تعیین تعداد زنگ جهت پاسخگویی خودکار تلفن کننده: تعداد زنگ از عدد 1 تا 9 CHECK

غیر فعال کردن پاسخگوی خودکار:

عدد صفر 0 → CHECK

MEM → ENTER

تحریک سطلی و لحظه ای:

MESSAGE

ضبط پیام : (برای توقف ضبط پیام کلید ENRER را فشار دهید.)

#

تست پیام:

کیپد:

- 1 دزدگیر روشن
ENTER → 2 دزدگیر خاموش
→ 3 دزدگیر نیمه فعال

با اجرای برنامه روبرو بر روی تلفن کننده میتوانید از امکان کیپد سیستم استفاده نمایید.

کنترل از راه دور از طریق تلفن: ابتدا تعداد زنگ جهت پاسخگویی خودکار را تنظیم کنید

به خط تلفن محل نصب تلفن کننده زنگ بزنید صبر کنید تا تعداد زنگ تنظیم شده سپری شود حالا تلفن کننده از شما درخواست رمز میکند ، رمز خود را با آرامش و شمرده شماره گیری کنید توجه کنید در پایان وارد کردن رمز به هیچ کلید دیگری نیاز نیست فقط چهار شماره رمز را وارد کنید بعد از شنیدن بوق تایید رمز توسط تلفن کننده حالا طبق دستور زیر عمل کنید.

- دزدگیر روشن → با فشار کلید ۱ تلفن
دزدگیر خاموش → با فشار کلید ۲ تلفن
دزدگیر نیمه فعال → با فشار کلید ۳ تلفن
فرمان درب بازکن → با فشار کلید ۴ تلفن
گوش دادن به صدای محل → با فشار کلید ۵ تلفن
قطع تماس و خروج → با فشار کلید ۰ (صفر) تلفن

در هنگام آژیر زدن دزدگیر و تماس تلفن کننده با شما بعد از دو مرتبه پخش پیام سیستم از شما درخواست رمز میکند که با وارد کردن رمز صحیح به شماره گیری پایان داده و منتظر فرمان از سوی شما میشود که نحوه عملکرد شبیه بالا میباشد.

MEM → CHECK

نحوه تغییر فرمان کنترل از راه دور:

اگر از سیستم دزدگیر CROWN استفاده میکنید حالت فرمان کنترل را در حالت S قرار دهید و اگر از دزدگیرهای دیگری استفاده میکنید این حالت را با اجرا کردن فرمان بالا به حالت A تغییر دهید.

راهنمای نصب :

ترمینال T خروجی منفی کنترل از راه دور

ترمینال T+ تحریک مثبت

ترمینال ۱۲+... ۱۲ ولت تغذیه

ترمینال GND... منفی تغذیه

ترمینال های TELL... خط تلفن ثابت